


60700 BARACUDA VOYAGER



- | | | |
|----|-----------|-------------------------------------|
| 1 | W 69100 | SET OF 6 WHITE HOSES, EACH OF 1 M. |
| 1' | W 27305 | SET OF 48 WHITE HOSES, EACH OF 1 M. |
| 2 | W 64700 | WEIR ADAPTER |
| 3 | W 24206 P | HOSE DEFLECTOR |
| 4 | W 58505 | MANUAL CONTROL VALVE |
| 5 | W 44800 P | FLOW TESTER |
| 6 | W 46035 | MEDIUM YELLOW DEFLECTOR |
| 7 | W 80023 | OUTER EXTENSION PIPE |
| 8 | W 56525 P | INNER EXTENSION PIPE |
| 9 | W 52870 | OUTER BODY BOTTOM |
| 10 | W 80026 | INNER BODY |
| 11 | W 81700 P | DIAPHRAGM |
| 12 | W 72858 | DARK BLUE FLEXIBLE FOOT |
| 13 | W 80200 | FLOAT 70 mm |
| 14 | W 80147 | BELLY WEIGHT |
| 15 | W 51188 | OUTER BODY TOP |
| 16 | W 69058 | YELLOW DISC |

60700 BARACUDA VOYAGER

<i>detail</i>	<i>identifikace</i>	<i>popis</i>
1	W69100	Propojovací hadice <i>Set of 6 white hoses, each of 1m</i>
2	W64700	Kónický adaptér <i>Weir adapter</i>
3	W24206	Hadicový deflektor <i>Hose deflector</i>
4	W58505	Ruční škrticí klapka <i>Manual control valve</i>
5	W44800	Měrka průtoku <i>Flow tester</i>
6	W46035	Stření kolo žlutý <i>Medium yellow deflector</i>
7	WB0023	Výstupní trubka <i>Outer extension pipe</i>
8	W56525P	Spodní trubka <i>Inner extension pipe</i>
9	W52870	Vnější spodní tělo <i>Outer body button</i>
10	WB0026	Vnitřní tělo <i>Inner body</i>
11	W81700	Diafragma <i>Diaphragm</i>
12	W72858	Flexibilní základna tmavě modrá <i>Dark blue flexible foot</i>
13	W80200	Plovák 70mm <i>Float 70mm</i>
14	W80147	Závaží vnitřní <i>Belly weight</i>
15	W51188	Vnější vrchní tělo <i>Outer body top</i>
16	W69058	Disk žlutý <i>Yellow disc</i>